



Ägare:
Reg Nr:
Modell:
Mätarställning:
Arbetsorder Nr:

Årlig service

G N
O O
D T
K E
Ä R
N A
D

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Montera skydd. 82 93 706 Skärmskydd , 82 93 755 Frontskydd , 82 93 763 Sitsskydd och 82 93 771 Mattskydd
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. Kylvätskenivå , kontroll och justering.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. Belysning , kontroll.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. Kylvätska , kontroll av fryspunkt, nivå och läckage.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. Bromsvätske kvalitet , kontroll.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6. Bromsvätskenivå , kontroll och justering.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7. Styrervooljenivå , kontroll och justering.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8. Stötdämpare och bussningar , kontroll och justering.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9. Motorolja och oljefilter , byte. Se Rekommenderad oljekvalitet .
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10. Oljeläckage, kontroll.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11. Damasker på inre och yttre drivknutar , kontroll och justering av täthet.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12. Kulleder, bussningar och damasker hos fjädring och styrning , kontroll och justering.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13. Vid första servicetillfället: Skruvförband , efterdragning
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14. Avgassystem , kontroll och justering av upphängningar, täthet och skador.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15. Bränslesystem inkl. tank , kontroll och justering av läckage och skador.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16. Bromsledningar och slangar, kontroll.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	17. Bromsbelägg , kontroll. Parkeringsbroms , kontroll och justering.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18. Däck , kontroll och justering av däcktryck och slitage. För åtdragningsmoment se Hjul
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	19. Avtagbar draganordning , kontroll, justering, rengöring och smörjning.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20. Dräneringsslang för torpedutrymme , rengöring.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	21. Batteri , kontrollera konditionen.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22. Bränslesystem i motorrum, kontroll.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	23. Spolnings- och torkarsystemen , kontroll/justering. Fyll på spolarvätska.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	24. Drivremmarnas skick och spänning, inkl. automatisk spännare , kontroll/justering. Byte vid behov.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	25. Lås i dörrar, motorhuv och bagagerumslucka samt dörrstoppar , kontroll, justering, rengöring och smörjning,
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	26. Säkerhetsbälten , kontroll av funktion och skador.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27. Krockkuddar och varningslampa , kontroll.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	28. Serviceindikator , återställning.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	29. Ljusinställning , kontroll och justering.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30. Provkörning .
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	31. Ta bort skydden.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	32. Programmering av kundvalda funktioner .

Tillägsarbeten

G N
O O
D T
K E
Ä R
N A
D

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	• Bromsvätska . Bytes med 4 års intervall, se servicehäfte.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	• Byte av kupéluftfilter (20 000 km / 2 år)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	• Bensinmotor: Tändstift (60 000 km / 4 år)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	• Luftrenarfilter (60 000 km / 4 år)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	• Automatväxellådsolja , byte (110 000 km / 5 år)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	• Dieselmotor: , Bränslefilter byte (30 000 km / 2 år)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	• Bensinmotor: Bränslefilter , byte (110 000 km / 4 år))
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	• Drivrem , byte (110 000 km / 8 år)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	• Toe in, kontroll och justering. (max 2 års intervall)